




aryon

Guía rápida de usuario

versión 1.0



Descripción del dispositivo



- 1** Subir volumen / Bloquear teclado
- 2** Bajar volumen / Desbloquear teclado
- 3** Realizar llamada / Aceptar llamada
- 4** Botón de emergencia con indicación luminosa
- 5** Conector de carga
- 6** Encendido / Apagado y Colgar / Rechazar llamada
- 7** Teclas de memoria
- 8** Conector para cable de datos

Guía rápida de uso

Accion	Instrucciones
Encender Aryon	Pulsación prolongada (5 sg.) de la tecla de encendido 6 ; al cabo de unos segundos escuchará un "bip" y el led verde comenzará a parpadear.
Bloqueo de Aryon	IMPORTANTE BLOQUEAR PARA EVITAR APAGADOS O EMERGENCIAS ACCIDENTALES. Pulsar la tecla de subir volumen 1 + llamar 3 (no simultáneamente). Se escucha un "bip".
Situación de emergencia	Pulsar el botón de SOS 4 durante 3 sg. hasta escuchar un "bip". Si no escucha un "bip", el terminal está bloqueado, desbloquear pulsando la tecla de bajar volumen 2 + llamar 3 (no simultáneamente) se escuchará un "bip". A continuación pulsar el botón de SOS 4 durante 3sg. hasta escuchar "bip". Volver a bloquear pulsando subir la tecla de subir volumen 1 + llamar 3 .
Apagar	Pulsación prolongada de la tecla de Apagado 6 hasta escuchar un "bip". Si no escucha el "bip", desbloquee (2 + 3) primero e intente apagar después. Si no consigue apagar, el terminal está en situación de alarma, llame a su centro de emergencias para que sea desactivada. Repetir después toda la secuencia.
Llamar a M1, M2 y M3	Pulsar una vez la memoria correspondiente M1 ó M2 ó M3 y luego llamar 7 + 3 .
Llamar a M4, M5 y M6	Pulsar dos veces la memoria M1 ó M2 ó M3 y luego llamar. 7 + 7 + 3 .
Carga	IMPORTANTE. Cargar Aryon por el conector inferior 5. Se recomienda cargar el terminal apagado (es posible cargarlo encendido). El indicador luminoso brilla en rojo. Cuando el dispositivo está completamente cargado deja de de brillar.
Indicadores Luminosos	Verde rápido: Situación normal GPS Y GSM OK. Verde 2 discontinuos rápidos: No hay cobertura GSM. Verde lento: Mala cobertura GPS. Rojo parpadeo rápido (con aviso acústico): cargar batería. Rojo parpadeo lento: Sim mal insertada, abrir la tapa y colocar la tarjeta.

Registro de cambios del documento.

Versión	Descripción del cambio	Fecha	Aprobado en
1.0	Primera versión.	29/01/08	

Control de Configuración

DAT, Deimos Aplicaciones Tecnológicas S.L. Edificio Galileo, 101. Parque Tecnológico de Boecillo 47151 Boecillo (Valladolid), SPAIN Tel.: +34 983 54 96 20 / Fax: +34 983 54 97 72 E-mail: dat@deimos-dat.com	Código : DAT-DASSIST-SUM-0001 Versión : 1.0. Fecha : 29/01/2008
---	--